

Руководство пользователя

MDVR-2041 3G/Glonass_v.1





Содержание

1. Быстрый старт	3
2. Питание	3
3. Авторизация	4
4. Главное меню	5
5. Настройки системы	6
5.1 Настройки даты и времени	7
5.2 Настройки записи	7
5.3 Воспроизведение архива	8
5.4 Управление диском	9
5.5 Контроль учетных записей	10
5.6 Информация ТС	11
5.7 Настройка сети	12
Б. Тревожный вход/выход	12



1. Быстрый старт



1. 12В питание камеры. 2. Ground. 3. Аудио-вход. 4. Видео-вход.

Задняя панель.

Интерфейс	Обозначение	Функция			
	на корпусе				
Питание	DC8-36B	Коннекторы для подключения основного питания (красный контакт +, черный контакт -, желтый			
		контакт для запуска от ключа зажигания автотранспорта)			
Видео / аудио вход	AV IN1-4	+12V 1 2 GND VIN 4 3 AIN Видео / аудио вход			
Видео выход	VGA / Video Out	Разъем для подключения монитора			
Аудио выход	AV-Out	Разъем для подключения аудиосистемы			
Ю/Тревога	IO/ALARM	IO/Тревожный вход\выход			
USB	USB	Подключение usb-мыши, flash-накопителя			

2. Питание

1) Перед подключением питания в регистратор убедитесь, что напряжение не превышает 36В.

2) Желтый кабель должен быть подключен на контакт АСС в вашем транспорте, для запуска и выключения от ключа зажигания.



3. Авторизация

После подключения питания нажмите клавишу «Меню» для авторизации на устройстве.

(По умолчанию на устройстве пароль отсутствует).

USER LOGIN			
DEVICE ID: 000000 (000000) PASSWORD :			
Input user or Admin password			
APPLY EXIT			

Рис.2 Авторизация



4. Главное меню



Рис.3 Главное меню

<Поиск>: воспроизведение видео

<Запись>: настройки записи архива.

<Настройки>: настройки даты\времени, сетевые настройки, РТZ, настройки тревоги, подключение внешних устройств.

- <Информация>: информация о системе
- <Авто>: настройка информации транспортного средства

<Просмотр>: настройки отображения видео

<Пароль>: управление учетных данных

<Выход>: выход из главного меню



5. Настройки системы

MAIN MENU-BASIC SETUP-SYSTEM SETUP				
SYSTEM LANGUAGE	ENGLISH 🔽			
VGA RESOLUTION	PAL 🔽			
LOOP TIME	000 (SEC)			
A				
	APPLY EXIT			

Рис.4 Настройки системы

<Стандарт видео >: PAL/NTSC

<Разрешение VGA >: выбор разрешения дисплея

<Системный языка >: выбор языка интерфейса

<Тип камер >: выбор разрешения камер для 1-2 и 3-4 канала



5.1 Настройки даты и времени

MAIN MENU-BASIC SETUP-TIME SETUP				
DATE	2013-2-27 DATE FORMAT YY-MM-DD			
TIME	11:19:51 TIME FORMAT 24HOURS V			
	GPSTIMING 🖌 AUTOTIME APPLY DATETIME			
DST	OFF V			
A				
	DEFAULT APPLY EXIT			

Рис.5 Настройки времени

Данное меню позволяет настроить дату и время, выбрать часовой пояс, формат даты и времени.

5.2 Настройки записи

MAIN MENU-RECORD SETUP						
CHANNEL	CH1	СН2	СН3	CH4		
RECORD	ON 🔽	ON 🔽	ON 🔽	ON 🔽		
RESOLUTION	CIF 🔽	CIF 🔽	CIF 🔽	CIF 🔽		
BITRATE	L 🔽	L 🔽	L 🔽	L 🔽		
FRAMERTE	25 🔽	25 🔽	25 🔽	25 🔽		
QUALITY	1	1 🔽	1	1		
AUDIO ON REC. SIZE 30M						
REC.MODE	REC.MODE POWER UP					
LOW STREAM CONFIG DEFAULT APPLY EXIT						

Рис.6 Настройки записи



- 1. <Канал>: выбор канала для настройки записи
- 2. <Запись>: активация записи для канала
- 3. <Разрешение>: выбор разрешения для записи
- 4. «Количество кадров»: выбор количества кадров для записи (от 1 до 25)
- 5. «Битрейт»: задается выбором качества L/M/H (низкое/среднее/высокое)
- 6. <Размер>: интервал записи файла (от 3 до 120 минут)
- 8. <Режим записи>: выбор режима записи (при подаче питания / расписание)

5.3 Воспроизведение архива



Рис.7 Поиск видео

Для воспроизведения архива выбрать номер канала, дату и время, далее нажать клавишу «Поиск».



5.4 Управление диском



Рис.8 Управление внешними устройствами

Данное меню позволяет увидеть состояние подключенной SD-карты или HDD. Отображает статус подключения, объем, свободное место, количество часов записи. Меню перезапись позволяет настроить режим перезаписи (выключено / перезапись для всех устройств / хранение записи до заданного количества дней).



5.5 Контроль учетных записей

	MAIN MENU-PASSWORD) SETUP	
DEVICE ID	000000		
USE PASSWORD	OFF 🔽		
		APPLY	EXIT

Рис.9 Изменение пароля

Используемый пароль по умолчанию отсутствует. Меню позволяет изменять пароль для администратора и пользователя.



5.6 Информация ТС

MAIN MENU-VEHICLE-BASIC SETUP						
VEHICLE NO. 00002						
COMPANY NAME						
LICENSE NUMBER						
DRIVER' S NAME						
LINE NUMBER						
Need super user to modify						
APPLY EXIT						

Рис.10 Информация об авто

<ID авто>: номер транспортного средства

<Компания>: название компании

<Номер лицензии>: номер лицензии

<Имя водителя>: информация о водителе



5.7 Настройка сети

MAIN MENU-BASIC SETUP-NETWORK SETUP					
TYPE		STATIC V		CMS S	ETUP
MEDIA	PORT	09000			
WEB	PORT	00080			
IP	ADDESS	192.168.0	01.007		
SUBNET	MASK	255.255.2	55.000		
GATEWAY	1	192.168.0	03.001		
DNS		202.096.1	34.133		
		DEF	AULT	APPLY	EXIT

Рис.11 Настройка сети

<Тип>: выбор сетевого режима (DHCP/PPPOE/Статический адрес) <Медиа порт>: медиа порт регистратора <Веб порт>: веб порт регистратора <Состояние>: отображает текущее состояние подключения

6. Тревожный вход/выход



Рис.12 Интерфейс

Контакты ALM1-ALM4 используются для подключения тревожного входа. Контакт A-Out для подключения тревожного выхода. Контакты 485А-485В используются для подключения устройств PTZ. Сила тока на контакте A-Out составляет не больше 200мА. Для подключения устройств с большим значением используйте внешние реле.