



**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
комплексной системы безопасности
ESELTA-GATE**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Версия 6.1

Санкт-Петербург
2017 г.

Оглавление:

1. Назначение	1
2. Структура ПО	2
3. Состав базового комплекта поставки ПО	3
4. Возможное расширение состава ПО	3
5. Основные термины и определения	4
5.1. Дверь	4
5.2. Охранный шлейф	5
5.3. Помещение, улица	5
5.4. Здания, этажи	6
5.5. Автоматические и неавтоматические двери и шлейфы	6
5.6. Независимые двери и шлейфы	7
5.7. Группы	7
5.8. Права доступа	8
5.9. Группы пользователей	8
6. АРМ "Бюро пропусков"	9
6.1. Назначение АРМ "Бюро пропусков"	9
6.2. Начало работы	9
6.2.1. Запуск АРМ "Бюро пропусков"	9
6.2.2. Основное окно модуля Бюро пропусков	10
6.3. Структура меню	10
6.3.1. Файл	10
6.3.2. Персонал	11
6.3.3. Настройки	12
6.3.4. Отчеты	12
6.3.5. О программе	12
6.3.6. Разное	12
6.4. Элементы выбора активной страницы	13
6.5. Структура предприятия	13
6.5.1. Отделы	13
6.5.2. Организации	15
6.5.3. Должности	16
6.6. Персонал - Сотрудники	17
6.6.1. Сотрудники	17
6.6.1.1. Добавление нового сотрудника	18
6.6.1.2. Изменение данных сотрудника	24
6.6.1.3. Удаление сотрудника	29
6.6.2. Назначение прав	29
6.6.3. Архив - список удалённых сотрудников с возможностью их восстановления	33
6.6.4. Отчет	33
6.7. Пропуска	34
6.7.1. Добавление пропуска	35
6.7.2. Изменение пропуска	37
6.7.3. Аннулирование пропуска	38
6.7.4. Архив - список удалённых пропусков с возможностью их восстановления	38
6.8. Заявки	39
6.8.1. Добавление / редактирование заявок	40

6.8.2.	Продолжение работы с заявками	40
6.9.	Работа с картами доступа	41
6.10.	"Чёрный список" паспортов	42
6.11.	Экспорт	43
6.12.	Фильтр	43
6.13.	Отчеты	48
6.13.1.	Отчеты	49
6.13.2.	Сохранённые отчёты	51
6.14.	Файл	52
6.14.1.	Смена	52
6.14.2.	О программе	52
6.14.3.	Выход	52
7.	АРМ "Диспетчер"	53
7.1.	Назначение АРМ "Диспетчер"	53
7.2.	Начало работы	53
7.2.1.	Запуск АРМ "Диспетчер"	53
7.2.2.	Основное окно модуля Диспетчер	54
7.3.	Основное меню Диспетчера	55
7.3.1.	Вход в систему – Смена оператора	55
7.3.2.	Звук – Отключить	55
7.3.3.	Основное меню – Отчеты	55
7.3.3.1.	Генератор отчетов	55
7.3.3.2.	Открыть сохраненный отчет	56
7.3.4.	Разное	56
7.3.5.	Помощь	56
7.3.5.1.	Условные обозначения	57
7.3.5.2.	Расшифровка событий	57
7.3.5.3.	О программе	58
7.4.	Панель быстрого доступа	58
7.5.	Панель тревог	59
7.6.	Лента событий	60
7.6.1.	Фильтр Ленты событий	61
7.7.	Вкладки	61
7.8.	Протокол действий оператора	63
7.9.	Видеонаблюдение при тревогах	64
7.10.	Вкладки (подробно)	65
7.10.1.	Планы	65
7.10.2.	Помещения	66
7.10.2.1.	Диалог управления помещением	68
7.10.2.1.1.	Информационное окно "Управление охранным статусом"	69
7.10.2.1.2.	Информационное окно "Посмотреть события"	70
7.10.2.1.3.	Информационное окно "Дополнительная информация"	71
7.10.2.1.4.	Информационное окно "Контроль повторного входа"	72
7.10.2.1.5.	Информационное окно "Ключи"	73
7.10.2.1.6.	Информационное окно "Аппаратура"	74
7.10.3.	Двери	75
7.10.3.1.	Диалог управления дверью	76
7.10.3.1.1.	Информационное окно "Управление дверью"	76
7.10.3.1.2.	Информационное окно "События по двери"	77
7.10.3.1.3.	Информационное окно "Дополнительная информация"	78
7.10.3.1.4.	Информационное окно "Доступ"	79
7.10.3.1.5.	Информационное окно "Аппаратура"	80

7.10.3.2.	Диалог управления турникетом	81
7.10.4.	Группы	82
7.10.4.1.	Диалог управления группой	83
7.10.4.1.1.	Информационное окно "Управление охранным статусом"	84
7.10.4.1.2.	Информационное окно "Посмотреть события"	85
7.10.4.1.3.	Информационное окно "Дополнительная информация"	86
7.10.4.1.4.	Информационное окно "Контроль повторного входа"	87
7.10.4.1.5.	Информационное окно "Аппаратура"	87
7.10.5.	Наблюдение	88
7.10.6.	Окно тревог	90
7.10.7.	Видеокамеры	91
7.10.7.1.	Диалог управления видеокамерой	94
7.10.7.2.	Дополнительная информация	100
7.10.7.3.	Аппаратура	100
7.10.8.	Видеонаблюдение	101
7.10.8.1.	Просмотр видеоархива по событиям	102
7.10.8.1.1.	Просмотр видеоархива из ленты событий	102
7.10.8.1.2.	Просмотр видеоархива из панели тревог	104
7.10.8.1.3.	Просмотр видеоархива из отчетов	105
7.10.9.	Сотрудники	106
7.10.9.1.	Диалог отображения информации по сотруднику	106
7.10.9.1.1.	Информационное окно "Информация"	107
7.10.9.1.2.	Информационное окно "События"	108
7.10.9.1.3.	Информационное окно "Карты доступа"	109
7.10.9.1.4.	Информационное окно "Права"	110
7.10.9.1.5.	Информационное окно "КПП"	111
7.10.10.	Автомобили	112
7.10.11.	Аппаратура	113
7.10.11.1.	Диалог управления устройством	114
7.10.11.1.1.	Информационное окно "Информация"	115
7.10.11.1.2.	Информационное окно "Управление"	116
7.10.11.1.3.	Информационное окно "События"	117
7.10.11.1.4.	Информационное окно "Дополнительная информация"	117
7.11.	Работа в АРМ "Диспетчер"	118
7.11.1.	Контроль и управление доступом	119
7.11.1.1.	Работа в дежурном режиме	120
7.11.1.2.	Обработка тревог	122
7.11.2.	Видеонаблюдение	123
7.11.2.1.	Тревожный монитор	124
7.11.2.2.	Просмотр видеоархива	124
7.11.2.3.	Просмотр видеоархива по событиям	124
7.12.	Отчеты	127
7.12.1.	Генератор отчетов	127
7.12.2.	Сохраненные отчеты	131
8.	АРМ "Контрольно-пропускной пункт" (АРМ "КПП")	133
8.1.	Назначение АРМ "КПП"	133
8.2.	Начало работы	133
8.3.	Основное меню КПП	134
8.3.1.	Файл	134
8.3.1.1.	Смена	134
8.3.2.	Настройки	135
8.4.	Область элементов КПП	136

8.5.	Модуль КПП - работа в режиме шлюз	139
8.5.1.	Алгоритм работы	139
8.5.1.1.	Режим аутентификации	139
8.5.1.2.	Режим верификации	139
8.6.	О программе	140
9.	АРМ "Учёт рабочего времени"	141
9.1.	Начало работы с АРМ "Учёт рабочего времени"	141
9.2.	Основное окно АРМ "УРВ"	142
9.3.	Элементы выбора активной страницы	142
9.4.	Основное меню - Файл	143
9.4.1.	Смена	143
9.4.2.	О программе	143
9.4.3.	Основное меню – Файл – Выход	143
9.5.	Сотрудники	144
9.5.1.	Изменение данных о сотруднике	145
9.5.2.	Оправдательные документы	147
9.5.3.	Отчет - отработанное время	149
9.5.4.	Фильтр	149
9.5.5.	Экспорт	155
9.6.	Оправдательные документы	156
9.7.	Табели	158
9.8.	Отчёты	160
9.8.1.	Архив событий контроля доступа	161
9.8.2.	Баланс рабочего времени	162
9.8.3.	Контроль рабочего времени	163
9.8.4.	Нарушения режима работы	165
9.8.5.	Приход-уход	167
9.8.6.	Приход-уход за месяц	169
9.8.7.	Форма Т-13	171
9.8.8.	Сводный отчёт по рабочему времени	172
9.9.	Настройки отчётов	174
9.10.	О программе	175
10.	Подключаемое оборудование и ПО	175